


USBストランスミッターでのワイヤレス接続に対応する Sound BlasterヘッドセットとPlayStation 4の接続



USBワイヤレス
トランスミッター

ヘッドセットを接続する：

1. jp.creative.com/support/downloads/ にアクセスして、PlayStation 4とのUSB接続が可能な最新版ファームウェアを入手し、手順に従いSound Blasterヘッドセットのファームウェアをアップデートします。
2. PlayStation 4のUSBポートにUSBワイヤレストランスミッターを接続します。USBワイヤレストランスミッターが動作しヘッドセットが接続されます。
3. 機能画面から [設定] > [サウンドとスクリーン] > [音声出力設定] > [ヘッドホンへの出力] を参照し、[すべての音声] を選択します。

※：再生音量はヘッドセット側でも調節することが可能です。