


USB接続のSound Blasterヘッドセットと PlayStation 4の接続(USB)



ヘッドセットを接続する:

1. jp.creative.com/support/downloads/ にアクセスして、PlayStation 4とのUSB接続が可能な最新版ファームウェアを入手し、手順に従いSound Blasterヘッドセットのファームウェアをアップデートします。
2. マイクロUSBケーブルでPlayStation 4とSound Blasterヘッドセットを接続します。ヘッドセットの電源が入りヘッドセットが認識されます。
3. 機能画面から [設定] > [サウンドとスクリーン] > [音声出力設定] > [ヘッドホンへの出力] を参照し、[すべての音声] を選択します。

※:再生音量はヘッドセット側でも調節することが可能です。